

Planning de préparation au conditionnement (Complet)

DATE	OPERATIONS	ANALYSES A REALISER	ECHANTILLON	DELAI
	PREPARATION DES LOTS/CUVEES	<input type="checkbox"/> Dégustation - Assemblage au laboratoire avec l'œnologue conseil		
PREPARATION A LA MISE				
J-30	CLARIFICATION + STABILITE DE LA COULEUR	<input type="checkbox"/> Essai de collage / Tanisage	75cl	2-3 jours
	STABILITE PROTEIQUE	<input type="checkbox"/> Test Protéique (détermination de la dose de bentonite)	25cl	1 jour
	STABILITE MICROBIOLOGIQUE	<input type="checkbox"/> Dénombrement Germes Totaux (Levures totales et/ou Bactéries)	120ml (stérile)	3 à 12 jours
<input type="checkbox"/> Dénombrement des Levures non saccharomyces (Brett)		120ml (stérile)	7 jours	
J-15	FILTRABILITE	<input type="checkbox"/> CFLA (Critère de filtrabilité) : Optimisation du média filtrant	75cl	1 jour
PRE-FILTRATION				
J-10	STABILITE TARTRIQUE	<input type="checkbox"/> Test Mini-Contact (Checkstab) <input type="checkbox"/> Essai de dose de CMC : optimisation de la stabilité	75cl	1 jour
	CONTROLE PRE-MISE	<input type="checkbox"/> Analyse Bilan Mise + Acide sorbique (Moelleux/Liquoreux) ⇒ QualiBordeaux <input type="checkbox"/> Oxygène dissout <input type="checkbox"/> Dégustation	75cl	1 jour
J-5	AJUSTEMENTS	<input type="checkbox"/> CO2 (BT : 1000-1100mg/L; BIB : < 800mg/L) <input type="checkbox"/> SO2 libre (30mg/L en BT ; 40mg/L en BIB) <input type="checkbox"/> Acide Sorbique (200mg/L)	25cl	1 jour
J-2	ADJUVANTS DE MISE	- Gomme arabique (stabilisante/enrobante) - Acide méatartrique ou Gomme de cellulose (CMC) - Tanins / Mannoprotéines	/	/
J-1	CONTRÔLE AVANT MISE	<input type="checkbox"/> SO2 libre (30mg/L en BT ; 40mg/L en BIB) <input type="checkbox"/> CFLA ou Turbidité - Acide ascorbique si nécessaire	75cl	1 jour
J	FILTRATION FINALE + MISE EN BOUTEILLE / BIB			
J+5	CONTRÔLE QUALITE	<input type="checkbox"/> Bilan contrôle mise (analyse complète) <input type="checkbox"/> Contrôle microbiologique <input type="checkbox"/> Dégustation	Bouteille/BIB	1 jour
N+1...		<input type="checkbox"/> Dégustation (Suivi)	Bouteille	1 jour